

# LADEKANTEN-SCHUTZ

Gutaussehender Bodyguard für Ihre Stoßfänger.

- + Eleganter Schutz
- + Mehr Optik und Schutz beim Ein- und Ausladen mit dem Ladekantenschutz
- + Einfache Selbstmontage

## AUSFÜHRUNGEN



Edelstahl

AUDI	
Audi A 4 / S 4 (B 5), Typ B5 Avant, 2/96 > 1/99	0 42061 17
OPEL	
Opel Astra G Caravan, 3/98 > 5/04	0 42063 17



ABS, Carbon-Design

VOLKSWAGEN	
VW Golf IV (A 4), Typ 1J Schrägheck, 10/97 > 10/03	
VW Golf V (A 5), Typ 1KM Variant, 5/07 >	Z 072 612 / 0 42045 21
VW Golf V (A 5), Typ 1K Schrägheck, 10/03 >	Z 072 612C 1K0 / 0 42107 21
VW Golf Plus, Typ 1KP auch facelift, auch Plus Cross, 1/05 >	Z 072 612C 5M0 / 0 42108 21
VW Touran, Typ 1T 3/03 > 9/06	
VW Touran, Typ 1T2 facelift 10/06 > auch Touran Cross	Z 072 612C 1T0 / 0 42104 21
VW T5, Multivan, 5/03 > mit einteiliger Heckklappe, nur für lackierte Stoßfänger	Z 072 612C 7H0 / 0 42102 21
VW Passat (B 5), Typ 3BG + 3BS Variant: 11/00 > 7/05	Z 072 612C 3B9 / 0 42134 21
VW Passat (B 6), Typ 3C Variant: 8/05 >	Z 072 612C 3C9 / 0 42131 21
VW Caddy III, 2/04 > auch Life/ Maxi, nur für lackierte Stoßfänger	Z 072 612C 2K0 / 0 42136 21
OPEL	
Opel Astra H Caravan, Typ A-H/SW 10/04 > 1/07 facelift 2/07 >	0 42132 21
Opel Zafira B, Typ A-H/MONOCAB 7/05 >	0 42133 21



›ABS‹, silber

OPEL	
Opel Astra H Caravan, Typ A-H/SW 10/04 › 1/07 facelift 2/07 ›	0 42112 07
Opel Zafira B, Typ A-H/MONOCAB 7/05 ›	0 42113 07
VOLKSWAGEN	
VW Golf IV (A 4), Typ 1J Schrägheck, 10/97 › 10/03	
VW Golf V (A 5), Typ 1KM Variant, 5/07 ›	0 42041 07
VW Golf V (A 5), Typ 1K Schrägheck, 10/03 ›	Z 072 612S 1K0 / 0 42106 07
VW Golf Plus, Typ 1KP 1/05 › auch Facelift, auch Plus Cross	Z 072 612S 5M0 / 0 42109 07

VOLKSWAGEN	
VW Touran, Typ 1T 3/03 › 9/06	
VW Touran, Typ 1T2 facelift 10/06 › auch Touran Cross	Z 072 612S 1T0 / 0 42103 07
VW Passat (B 6), Typ 3C Variant, 8/05 ›	Z 072 612S 3C9 / 0 42111 07
VW T5, Multivan, 5/03 › mit einteiliger Heckklappe nur für lackierte Stoßfänger	Z 072 612S 7H0 / 0 42101 07
VW Passat (B 5), Typ 3BG + 3BS Variant, 11/00 › 7/05	Z 072 612S 3B9 / 0 42130 07
VW Caddy III, 2/04 › auch Life/ Maxi nur für lackierte Stoßfänger	Z 072 612S 2K0 / 0 42135 07

# LADEKANTEN-SCHUTZ

## FOLIE

Die günstige Alternative: Ladekantenschutz als Folie!

- + Einfache Selbstklebe-Montage
- + Waschanlagenfest
- + Von langer Lebensdauer

## AUSFÜHRUNGEN



Silber



Anthrazit

AUDI	
Audi A4 (B7), Typ 8E Avant, 11/04 >	0 42114 07
Audi A6 (C 6), Typ 4F Avant, 3/05 >	0 42116 07
VOLKSWAGEN	
VW Golf V (A5), Typ 1KM Variant, 5/07 >	0 42118 07
VW Golf V (A 5) Typ 1K Schrägheck, 10/03 >	0 42120 07
VW Golf Plus, Typ 1KP 1/05 > auch Facelift	0 42122 07
VW Passat (B 6), Typ 3C Variant, 8/05 >	0 42124 07
VW Touran, Typ 1T, 3/03 > 9/06 VW Touran, Typ 1T2 (facelift), 10/06 > auch Touran Cross	0 42126 07
VW T5, 5/03 >	0 42128 07

AUDI	
Audi A4 (B7), Typ 8E Avant, 11/04 >	0 42115 21
Audi A6 (C 6), Typ 4F Avant, 3/05 >	0 42117 21
VOLKSWAGEN	
VW Golf V (A5), Typ 1KM Variant, 5/07 >	0 42119 21
VW Golf V (A 5) Typ 1K Schrägheck, 10/03 >	0 42121 21
VW Golf Plus, Typ 1KP 1/05 > auch Facelift	0 42 123 21
VW Passat (B 6), Typ 3C Variant, 8/05 >	0 42125 21
VW Touran, Typ 1T, 3/03 > 9/06 VW Touran, Typ 1T2 (facelift), 10/06 > auch Touran Cross	0 42127 21
VW T5, 5/03 >	0 42129 21