

# INNENRAUM-KOMFORT

## SUNNYBOY

Passgenauer Sonnenschutz mit dem Sunnyboy - auch bei geöffnetem Fenster.

- + Geeignet als Sichtschutz und Schutz vor Sonne, Hitze und Insekten
- + Auch bei geöffnetem Fenster verwendbar
- + Exakte, fahrzeugspezifische Passform
- + Einfache Montage und Demontage: Nur einklipsen und fertig
- + Dezente, schwarze Optik - keine unerwünschten Einblicke
- + Material: Rahmen aus Federstahldraht, Bespannung aus schwer entflammbarem Polyestergewebe
- + Pflegeleicht und abwaschbar
- + Patentrechtlich geschützt



BAUREIHE	TYP	BEZEICHNUNG	BAUJAHR	ARTIKELNUMMER			
				von > bis	Seitenscheiben hinten (1 Paar)	Türen hinten (1 Paar)	Heckscheibe
<b>AUDI</b>							
Audi A4 (B6)	8E	Avant	9/01 > 10/04			0 32047 01	
		Avant (B7)	11/04 >				
Audi A6 (C6)	4F	Avant	3/05 >		0 32054 01		0 32095 01
<b>SEAT</b>							
Ibiza	6L	2-Türer nicht für ausstellbare Seitenscheiben	4/02 > 3/06	0 32065 01		0 32066 01	0 32090 01
<b>SKODA</b>							
Octavia I	1U	Combi	7/98 > 7/04	0 32060 01	0 32061 01	0 32062 01	0 32089 01
		Tour	8/04 >				
Octavia II	1Z	Combi	1/05 >	0 32036 01	0 32037 01	0 32038 01	0 32092 01
<b>VOLKSWAGEN</b>							
Bora (A4)	1J	Variant	5/99 > 1/05	0 32023 01 / Z 064 026		0 32025 01 / Z 064 028	
Golf Plus			1/05	0 32096 01			
Golf IV (A4)	1J	Schrägheck, 2-Türer	10/97 > 10/03	0 32020 01 / Z 064 020			
		Variant	5/99 > 5/06	0 32023 01 / Z 064 026		0 32025 01	
Golf V (A5) auch GTI	1K	5-Türer	10/03 >		0 32027 01 / Z 064 029	0 32028 01 / Z 064 030	0 32083 01
	1KM	Variant	5/07 >		0 32040 01		0 32094 01
Passat (B5) auch W8		Variant	6/97 >	0 32030 01 / Z 064 023	0 32031 01	0 32032 01 / Z 064 025	0 32084 01
Passat (B6)	3C	Variant	8/05 >		0 32034 01		0 32093 01
Tiguan	5N		9/07 >				0 32098 01*
Touran	1T		3/03 >	0 32055 01 / Z 064 031	0 32056 01 / Z 064 032	0 32057 01 / Z 064 033	0 32088 01
	1T2	auch facelift	10/06 >				
Touareg	7L		11/02 > 11/06	0 32070 01	0 32071 01	0 32072 01	0 32091 01
		auch facelift	12/06 >				

\* nur Türen und Seitenscheiben, KEINE Heckscheibe